


Οδηγίες για την αναβάθμιση και σωστή λειτουργία του Worldline POS

- 1 Από την αρχική οθόνη με τις εφαρμογές, επιλέξτε την εφαρμογή MAXSTORE.




- 2 Αν για την εφαρμογή Worldline υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, τότε εμφανίζεται στα δεξιά η ένδειξη UPDATE. Για να γίνει ενημέρωση της εφαρμογής πατήστε το UPDATE.



- 3 Ξεκινά το download της εφαρμογής στο τερματικό.

Όταν συμπληρωθεί περιμετρικά ο πράσινος κύκλος, το download έχει ολοκληρωθεί.




Χρήσιμες Συμβουλές

- 1 Η πληκτρολόγηση του PIN της κάρτας του πελάτη άλλαξε! Οι αριθμοί για πληκτρολόγηση εμφανίζονται πλέον με τυχαία σειρά, για λόγους ασφαλείας.




- 2 Όταν πληκτρολογεί ο πελάτης το PIN του, απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.

- 3 Για λόγους ασφαλείας και καλής λειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει να φροντίζετε να γίνονται όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν έρχεται η σχετική ειδοποίηση.




- 4 Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει 4G, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο, ώστε όταν χάνετε το σήμα του WiFi να συνδέεται αυτόματα στο 4G και να μη χάνετε ποτέ συναλλαγή.



- 5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Android POS δείτε τον Οδηγό Χρήσης στο Μενού> Υποστήριξη> Οδηγός Χρήσης



Αναγνώστες καρτών συσκευής



Chip & PIN



Μάθετε
Περισσότερα



Follow
Worldline Greece


Cardlink apollo: Εγγραφείτε στη δωρεάν πλατφόρμα Cardlink apollo στο apollo.cardlink.gr που σας παρέχουμε σε συνεργασία με την Cardlink, μέλος της Worldline, και βρείτε όλες τις συναλλαγές σας και την υποστήριξη που χρειάζεστε.

WORLDLINE



Οδηγίες εγκατάστασης

Γνωρίστε το POS




- 1 Οθόνη αφής
- 2 Κουμπί ενεργοποίησης
- 3 Υποδοχή αναγνώρισης κάρτας
- 4 Αναγνώστης μαγνητικής ταινίας
- 5 Αναγνώστης κάρτας για ανέπαφη συναλλαγή

Βήματα Ενεργοποίησης

1

Τοποθετήστε τη χαρτοταινία ανοίγοντας το πορτάκι.



2

Φορτίζετε το τερματικό πάντα με το δικό του φορτιστή. Την πρώτη φορά η φόρτιση πρέπει να είναι πλήρης.

3

Για την ενεργοποίηση της συσκευής πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης.



Συνδέστε το Worldline POS σας στο δίκτυο Wi-Fi, εφόσον υποστηρίζεται από τη συσκευή.

1

Σύρετε προς τα κάτω από την κορυφή της οθόνης.

Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Wi-Fi.

Ενεργοποιήστε τη χρήση Wi-Fi.



2

Επιλέξτε ένα από τα εμφανιζόμενα δίκτυα.

(Τα δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με λουκέτο)



3

Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή Worldline.

Εφόσον ζητηθεί PIN και δεν έχετε καταχωρίσει προσωπικό κωδικό, πληκτρολογήστε 1111.

Ο ίδιος κωδικός ισχύει και για την είσοδό σας στις Ρυθμίσεις.




Είναι απαραίτητο το Worldline POS σας να είναι πάντα αναβαθμισμένο!

4


Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης στο τερματικό.

Εμφανίζεται η ένδειξη "INSTALLING".



5

Όταν ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση, εμφανίζεται η ένδειξη OPEN και η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση.



6

Πατώντας το βελάκι στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης, επιστρέψτε στην αρχική οθόνη όπου είναι διαθέσιμη η αναβαθμισμένη εφαρμογή Worldline.

