

Plaque de fixation et plateau rotatif pour YOMANI

Mode d'emploi

Utilisez la plaque de fixation et le plateau rotatif pour fixer votre YOMANI sur un comptoir ou sur une autre surface. Votre terminal de paiement sera ainsi plus stable et le raccordement des câbles sera optimal.

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE FIXATION

Préparation


Enlevez le clapet latéral de la plaque de fixation en exerçant une pression ferme vers l'intérieur.

Montage

Positionnez la plaque de fixation sur une surface plane.

Veuillez tenir compte des points suivants :


- Prévoyez suffisamment de place pour le passage des câbles à l'arrière du terminal de paiement.
- Fixez la plaque en utilisant quatre vis adaptées ou un ruban adhésif robuste à double face.



Passage des câbles


Les câbles peuvent être passés comme suit :

- 1 Par l'ouverture du dessous
Ceci suppose un passage à travers votre comptoir afin d'y passer les câbles.
Si vous optez pour cette solution, retirez la plaquette obstruant l'ouverture dans la plaque de fixation.
- 2 Par l'ouverture à l'arrière




Fixer le YOMANI

1. Passez tout d'abord les câbles dans les ouvertures prévues à cet effet et assurez-vous que ceux-ci ont une longueur suffisante.
2. Placez ensuite le terminal sur la plaque de fixation.
3. Poussez le YOMANI vers l'arrière de la plaque de fixation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Retirer le YOMANI

Utilisez un outil plat (épaisseur max. de 2 mm et longueur d'env. 40 mm) afin de détacher le YOMANI de la plaque de fixation. Insérez prudemment l'outil entre le terminal de paiement et la plaque de fixation et levez l'outil jusqu'à ce que le verrouillage se désenclenche. Dans le même temps, poussez doucement le terminal vers l'avant de la plaque de fixation en le soulevant.



INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF

Préparation


Enlevez le clapet latéral du plateau rotatif en exerçant une pression ferme vers l'intérieur.

Montage

Positionnez le plateau rotatif sur une surface plane.

Veuillez noter les points suivants :

- Prévoyez suffisamment de place pour le passage des câbles à l'arrière du terminal de paiement.
- Le plateau rotatif pivote de 270° au maximum. Tenez compte des points d'arrêt.
- Pour une tenue stable et pour éviter de rayer le support, le plateau rotatif est muni de pieds en caoutchouc.
- En option, le plateau rotatif peut également être vissé sur le comptoir à l'aide de quatre vis adaptées.




Fixer le YOMANI

Passez les câbles par l'ouverture prévue à cet effet dans le plateau rotatif. Fixez le terminal de paiement sur le plateau rotatif en procédant comme décrit au chapitre précédent pour la plaque de fixation. Retournez le YOMANI et fixez les câbles dans le conduit prévu à cet effet sous le plateau rotatif.

Retirer le YOMANI

Détachez le terminal de paiement du plateau rotatif en procédant comme décrit au chapitre précédent pour la plaque de fixation.



Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

