

# Worldline

.....  
**YOXIMO**  
innovation  
on the move

Instructie 19.006 v1

## **WIFI INSTALLATIE PLUG & PLAY YOXIMO**



## Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Navigeren door het menu .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Toegangscode .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Instructie.....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 WIFI instellen .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Maak verbinding met Worldline TMS.....</b>	<b>8</b>
<b>4.3 Voer een testtransactie uit .....</b>	<b>8</b>

# 1. Inleiding

Deze instructie beschrijft de stappen die nodig zijn om een Plug & Play **YOXIMO** betaalautomaat met een **WIFI-netwerk** te verbinden. Plug & Play houdt in dat de betaalautomaat door Worldline is voorbereid op gebruik met WIFI.

Lees voordat u begint de instructie op uw gemak door.

## Technische ondersteuning

Heeft u vragen over één of meerdere stappen dan kunt u contact opnemen met onze Technische Helpdesk via onderstaand telefoonnummer en op genoemde tijden.

**HELPDESK: 0900 – 22 65 797**  
**maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur**

## 2. Navigeren door het menu

Om de betaalautomaat correct te in te stellen is het nodig om door het menu navigeren. Hoe u dit doet, leest u in onderstaand voorbeeld.

### Voorbeeld

U kunt op 2 manieren door het menu navigeren om een menukeuze te selecteren.

#### Methode A)


Druk op de overeenkomende cijfertoets.

**Voorbeeld:** Kies **3** – **TERMINAL SETUP**. ► Druk op cijfertoets "3" =



#### Methode B)

U kunt ook omlaag en omhoog navigeren door gebruik te maken van de **functietoetsen**. U vindt de functietoetsen onder het beeldscherm. Selecteer uw menukeuze door te bevestigen met **<OK>**.



#### Gebruik STOP-toets



Mocht u een verkeerde menukeuze hebben gekozen, dan kunt u één of meerdere stappen terug door op de **<STOP>** toets te drukken.


### 3. Toegangscode

Bij een enkele stap in het menu van de betaalautomaat heeft u een toegangscode nodig, het zogenaamde **Administrator Password** of **Handelaars Paswoord**. Deze toegangscode verschilt per betaalautomaat.

Uw toegangscode is gelijk aan de **laatste 4 cijfers** van het Worldline ID-nummer van uw betaalautomaat, het zogenaamde **POI-nummer**.

Het POI-nummer van uw betaalautomaat vindt u op een sticker aan de zijkant van de **YOXIMO** betaalautomaat. Het POI-nummer is het onderste nummer op de sticker (beginnend met 50\*\*\*\*\*).

#### Voorbeeld sticker



#### Voorbeeld toegangscode

POI-nummer **50123456** = Administrator Password **3456**.

## 4. Instructie

Volg alle stappen van dit hoofdstuk om de betaalautomaat te verbinden met het WIFI netwerk en om de communicatie te testen. Lees voordat u begint hoofdstuk 4 op uw gemak door.

Heeft u vragen over een of meer stappen, dan kunt u contact opnemen met onze Technische Helpdesk. Zie voor contactgegevens en openingstijden hoofdstuk 1.

### Vorbereiding



Zorg voordat u begint dat u de WIFI-gegevens van het WIFI-netwerk bij de hand heeft. Denk hierbij aan de benaming [SSID] en het wachtwoord [WLAN sleutel] van het WIFI-netwerk. Deze gegevens heeft u nodig om de betaalautomaat te verbinden met het WIFI-netwerk.

### 4.1 WIFI instellen

Via onderstaande instructie verbindt u de betaalautomaat met het WIFI-netwerk.

Invoer	Beschrijving
	Druk op <MENU> op de <b>YOXIMO</b> betaalautomaat
<b>3</b>	Kies < <b>3 – TERMINAL SETUP</b> >
<b>5</b>	Kies < <b>5 – WIRELESS INST.</b> >
<b>**** + OK</b>	Voer het handelaar paswoord ( <i>zie hoofdstuk 3</i> ) in + druk op <OK>
<b>1</b>	Kies < <b>1 – WLAN INSTELLINGEN</b> >
<b>2</b>	Kies < <b>2 – VOEG WLAN TOE</b> >
<b>2</b>	Kies < <b>2 – SCAN</b> >
<b>WIFI NETWERK</b>	Selecteer (via de pijltjestoetsen) het gewenste WIFI-netwerk + druk op <OK>

► *Ga door op de volgende pagina*

<p><b>***** + OK</b></p>	<p>Geeft bij [Geef WLAN naam] een willekeurige naam op waarmee de betaalautomaat zich kenbaar kan maken op het WIFI-netwerk + druk op <b>&lt;OK&gt;</b></p> <p><i>Via de &lt;MENU&gt; toets kunt u wisselen tussen cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale karakters (cijfertoets 1).</i></p>
<p><b>WPA2/AES – ASCII + OK</b></p>	<p>Kies voor [<b>WPA2/AES – ASCII</b>] + druk op <b>&lt;OK&gt;</b></p>
<p><b>WIFI WACHTWOORD + OK</b></p>	<p>Voer bij [Geef WLAN sleutel in] het WIFI-wachtwoord van het WIFI-netwerk op + druk op <b>&lt;OK&gt;</b></p> <p><i>Via de &lt;MENU&gt; toets kunt u wisselen tussen cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale karakters (cijfertoets 1).</i></p>
<p><b>0 + OK</b></p>	<p>Voer een [<b>0</b>] in bij [Ken prioriteit toe] en druk op <b>&lt;OK&gt;</b></p>
	<p>Wacht op de melding [<b>WLAN toegevoegd</b>] en de piep van de betaalautomaat. Druk daarna meermaals op <b>&lt;STOP&gt;</b> totdat u [<b>UW KAART AUB</b>] ziet.</p>
	<p>Ziet u het <b>WIFI-symbool</b>, dan is uw betaalautomaat correct ingesteld en heeft deze verbinding met het WIFI-netwerk.</p> 

## 4.2 Maak verbinding met Worldline TMS

Na invoer van de WIFI-gegevens is het nodig dat uw YOXIMO betaalautomaat verbinding maakt met het Terminal Management Systeem (TMS) van Worldline. Volg hiervoor onderstaande instructie.

### Instructie

Druk **achtereenvolgens** op de volgende toetsen op het toetsenbord.



Na correcte uitvoer hoort u meerdere piepjes en ziet u ne enkele seconden [EEN OGENBLIK AUB] in het beeldscherm. Wacht geduldig tot u weer de melding [UW KAART AUB] ziet.

## 4.3 Voer een testtransactie uit

Om de betaalautomaat volledig in dienst te nemen, kunt u een transactie uitvoeren van €0,01. Hoe u dit doet, leest u in de YOXIMO gebruikershandleiding.

De gebruikershandleiding vindt u bijgeleverd in de doos van de YOXIMO en/of kunt u downloaden vanaf onze website: [www.pinnen.nl](http://www.pinnen.nl) > klantenservice > handleidingen > YOXIMO.

**- - EINDE INSTRUCTIE - -**