

Autres instructions Axium DX8000 Portable Flex


Changer le rouleau de papier

Informations générales

Utilisez uniquement les rouleaux de papier certifiés Worldline et spécifiquement adaptés à votre type de terminal de paiement afin d'éviter tout dysfonctionnement. Vous pouvez facilement commander des rouleaux de papier via notre boutique en ligne sur worldline.com/be/fr/webshop

Instructions

-
- Étape 1** Ouvrez le clapet de l'imprimante en tirant le levier situé à l'arrière.
-
- Étape 2** Retirez l'ancien rouleau et insérez un nouveau rouleau de papier.
-
- Étape 3** Tirez un morceau du rouleau de papier (au moins 5 cm) hors du compartiment.
-
- Étape 4** Fermez le clapet de l'imprimante.
-



Boutique en ligne

Commandez tous vos accessoires facilement et rapidement via notre boutique en ligne 24h/24 et 7j/7.

Rendez-vous sur worldline.com/be/fr/webshop ou scannez le code QR.


Changer la batterie

Informations générales

Avant de commencer, assurez-vous que le terminal de paiement est éteint. Utilisez uniquement une batterie achetée chez Worldline pour éviter tout dysfonctionnement. Vous pouvez facilement commander des batteries via notre boutique en ligne sur worldline.com/be/fr/webshop.


Instructions

Étape 1 Éteignez le terminal



- Appuyez sur, et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (côté gauche du terminal) jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse.
- Appuyez sur <Éteindre>.

Étape 2 Retirez le couvercle de la batterie



- Déplacez la glissière dans le sens de la flèche pour déverrouiller et retirer le couvercle.

Étape 3 Retirez la batterie actuelle




- Soulevez la batterie par la languette (avec la flèche blanche).
- Retirez délicatement la fiche blanche de la batterie du support.
- Retirez la batterie du compartiment.

Étape 4 Insérez la (nouvelle) batterie

- Insérez la fiche de la batterie dans le support.
- Assurez-vous que le fil rouge se trouve à droite du support (voir visuel à l'étape 3).
- Insérez la batterie dans le compartiment.

Étape 5 Remplacez le couvercle



- Remettez le couvercle de la batterie en place (le bas en premier).
- Déplacez la glissière dans le sens de la flèche pour verrouiller le couvercle.

Étape 6 Allumez le terminal

- Appuyez en continu sur le bouton d'alimentation (côté gauche du terminal) pour allumer le terminal.

Étape 7 Chargez la batterie

- Chargez la nouvelle batterie pendant au moins 1 heure.

Vous trouverez votre point de contact local sous : worldline.com/merchant-services/contacts

