

Axiom DX8000 Portable Flex overige instructies

Wisselen papierrol

Algemeen

Gebruik (om storingen te voorkomen) alleen Worldline gecertificeerde papierrol die speciaal geschikt zijn voor uw type betaalterminal. Papierrollen zijn te bestellen via onze webshop op worldline.com/be/nl/webshop.


Instructie

Stap 1 Open de printerklep door de hendel op de achterzijde omhoog te trekken.

Stap 2 Verwijder de lege huls en plaats een nieuwe papierrol.

Stap 3 Trek een stuk van de papierrol (minimaal 5 cm) uit het compartiment.

Stap 4 Sluit de printerklep.



Webshop

Bestel al uw accessoires eenvoudig en snel via onze 24/7 webshop. Ga naar worldline.com/be/nl/webshop of scan de QR-code.


Wisselen batterij

Algemeen

Zorg voordat u begint dat de betaalterminal is uitgeschakeld. Gebruik (om storingen te voorkomen) alleen een batterij die bij Worldline is aangeschaft. Batterijen zijn te bestellen via onze webshop op worldline.com/be/nl/webshop.


Instructie

Stap 1 Zet de terminal uit



- Druk aanhoudend op de aan/uitknop (linkerzijde terminal) totdat het pop-up menu verschijnt.
- Druk op <Uitschakelen>.

Stap 2 Verwijder de batterijklep



- Beweeg de schuif in de richting van de pijl om de klep te ontgrendelen en verwijder de klep.

Stap 3 Verwijder de (oude) batterij




- Til de batterij aan het lipje (met witte pijl) omhoog.
- Trek de witte batterijstekker voorzichtig uit de houder.
- Verwijder de batterij uit het compartiment.

Stap 4 Plaats de (nieuwe) batterij

- Steek de batterijstekker in de houder.
- Zorg dat de rode draad rechts van de houder zit (zoals getoond bij stap 3).
- Plaats de batterij in het compartiment.

Stap 5 Plaats de klep terug



- Plaats de batterijklep (onderzijde eerst) terug.
- Beweeg de schuif in de richting van de pijl om de klep te vergrendelen.

Stap 6 Zet de terminal aan

- Druk aanhoudend op de aan/uitknop (linkerzijde terminal) om de terminal aan te zetten.

Stap 7 Laadt de batterij op

- Laad de nieuwe batterij voor minimaal 1 uur op.

Uw lokale contactpersoon vindt u op: worldline.com/merchant-services/contacts

